

LISTE DE CONTRÔLE CAMPING D'HIVER

Nous recommandons les accessoires suivants pour le camping d'hiver : couvercle d'hiver pour le réfrigérateur trimixte, pelle à neige, balai, grattoir à vitres en plastique, spray dégivrant, talc ou vaseline, tapis de neige, chaînes à neige*, câbles de démarrage, un petit sac de sable est toujours utile si vous n'arrivez pas à bouger, pare-neige pour les lanternes (uniquement pour les campeurs permanents)

1. pneus d'hiver avec un profil et une pression de gonflage suffisants
2. passer le chauffage route en mode hiver (rouge)
3. contrôler l'antigel du radiateur du moteur (niveau et concentration de l'antigel)
4. faire le plein d'antigel pour les essuie-glaces
5. contrôler les balais d'essuie-glace
6. entretenir les serrures des trappes avec de l'huile universelle ou avec une huile non résineuse
7. contrôler le niveau d'huile
8. contrôler les feux et éventuellement les faire régler
9. contrôler le niveau de remplissage du chauffage et ajouter de l'antigel
10. passer à EisEx pour un approvisionnement en gaz sûr
11. entretenir les joints en caoutchouc avec du talc, du talc de cerf ou des sticks d'entretien
12. nettoyage en profondeur (joints des fenêtres, des lanternes et des trappes)
13. utiliser un couvercle d'air d'hiver pour le réfrigérateur trimixte
14. ranger le chargement de manière à ce qu'il ne glisse pas
15. enlever la neige et la glace du toit avant le départ

NOTES

*Les chaînes à neige ne doivent être montées que sur des roues avec jantes en acier !

MORELO Reisemobile GmbH

Helmut-Reimann-Straße 2 · D-96132 Schlüsselfeld · Fon: +49 (0) 95 52 - 9296 00 · www.morelo-reisemobile.de



MORELO
FIRST CLASS REISEMOBILE