

STATIONNEMENT HIVERNAL

La saison froide pose des exigences très particulières à un camping-car. En effet, les basses températures exigent des mesures particulières si vous voulez que votre camping-car MORELO First Class entre en hibernation bien mérité. Nous avons rassemblé comme suivant des conseils utiles pour vous.

Réservoir d'eau

1. ouvrir les eaux grises (vider complètement l'eau)
2. ouvrir les eaux noirs (vider complètement l'eau)
3. ouvrir l'eau propre (vider complètement l'eau)
4. ouvrir la vidange de 100 l (vider complètement l'eau)
5. ouvrir les unités de rinçage (vider complètement l'eau)

Vidange du réservoir

Le véhicule doit être placé sur une surface plane lors de la vidange du réservoir, si possible en basculant le camping car par la suspension pneumatique ou les vérin vers le côté de la vidange.

Système d'eau, pompe et filtre

1. désactiver la pompe à eau sur le panneau de contrôle
2. ouvrir la vanne de vidange jaune avant la distribution d'eau
3. ouvrir la vanne de vidange jaune avant le chauffe-eau
4. vider la pompe à eau et les conduites
5. retirer l'eau résiduelle du boîtier du filtre, assécher le filtre et le remettre en place
6. retirer le filtre à eau Carawater rempli et le ranger au chaud. Monter ensuite le filtre factice vide.

En option pour Alde-Flow

1. ouvrir la vanne de vidange jaune avant l'ALDE-Flow
2. vider l'eau du chauffe-eau

En option avec le chauffage du type Scheer

1. vider l'échangeur de chaleur à plaques



STATIONNEMENT HIVERNAL

Toilettes à cassette

1. retirer la cassette et la vider complètement
2. fermer la cassette et la remettre en place

Conduites d'eau et robinets

ouvrir tous les robinets en position centrale et les vider

1. évier de cuisine
2. lavabo
3. douche

Rincer les siphons avec de l'antigel

1. évier de cuisine
2. lavabo
3. douche



Pour éviter les taches de corrosion, il faut éliminer l'excédent d'antigel immédiatement.

Toilettes à réservoir fixe

1. rincer le siphon / le coude avec de l'antigel

Option douche orientale

1. ouvrir le robinet du mitigeur
2. retirer la pomme de douche de son support, sortir complètement le tuyau et l'amener au point le plus bas
3. actionner le bouton de la pomme de douche, le maintenir enfoncé et le laisser vider

Option douche extérieure

1. ouvrir le robinet du mitigeur
2. retirer la pomme de douche de son support, sortir complètement le tuyau et l'amener au point le plus bas
3. actionner le bouton de la pomme de douche, le maintenir enfoncé et laisser vider



Les robinets restent ouverts pendant tout l'hiver !



